



# ecoscent 2.1

## Aromatización para grandes ambientes

Los aromatizadores **ecoscent** para grandes ambientes poseen una moderna tecnología de nano atomización por alta presión. Las partículas de fragancia se difunden en el aire llegando a abarcar hasta 3000 m<sup>3</sup>. También cuenta con conexión HVAC, que permite la integración con sistemas centralizados de ventilación y climatización. La concentración de fragancia y tiempos de trabajo son programables, pudiendo adaptarse a las necesidades de distintos usuarios.

### Especificaciones técnicas

- Capacidad: 500 ml
- Cobertura: hasta 3000 m<sup>3</sup>
- Nivel de ruido: < 42 dBA
- Peso: 6.35 kg
- Dimensiones: 235 mm x 155 mm x 345 mm

### Instalación

1. Con el equipo desenchufado, utilice la llave para abrir la tapa que se encuentra en la parte trasera del mismo.
2. Desenrosque la botella e introduzca la esencia dejando algo de espacio, sin llegar al máximo de la capacidad del recipiente.
3. Ajuste nuevamente la botella y cierre la tapa usando la llave.
4. Seleccione un lugar adecuado para la instalación del equipo, lejos de las personas y lejos de puertas y ventanas.

### Conexión con sistemas de ventilación

1. Reemplace la boquilla original por la boquilla para conexión HVAC.
2. Presione el borde e inserte la manguera.
3. Perfore el conducto del aire acondicionado e introduzca la manguera, asegurándose de que quede bien estirada.
4. Procure que el extremo de la manguera introducido en el conducto de aire acondicionado apunte en la dirección de circulación del aire.

# Configuración

## Fecha y hora actual

1. Presione SET una vez para editar la hora y luego seleccione la hora actual con UP/DOWN.
2. Presione SET una vez más para editar los minutos y seleccione el valor actual con UP/DOWN.
3. Presione SET una vez más para seleccionar el día de la semana utilizando los botones UP/DOWN.
4. Presione SET una última vez para finalizar.

## Tiempo de inicio del programa de trabajo

1. Presione MODE para configurar el tiempo de inicio del primer programa.
2. Presione SET para editar la hora de inicio y seleccione el valor deseado con UP/DOWN.
3. Presione SET para editar los minutos y seleccione el valor deseado con UP/DOWN.
4. Presione SET para editar los días. Presione DOWN para seleccionar los días de trabajo (parpadeo rápido) y UP para cancelar (parpadeo lento).

## Tiempo de finalización del programa de trabajo

1. Presione MODE nuevamente para configurar el tiempo de finalización del primer programa.
2. Presione SET para editar la hora y seleccione el valor deseado con UP/DOWN.
3. Presione SET para editar los minutos y seleccione el valor deseado con UP/DOWN.

## Intensidad de la fragancia

1. Presione MODE para editar el tiempo de pulverización y seleccione el valor deseado con UP/DOWN. El mínimo es 5 segundos y el máximo es 200 segundos.
2. Presione MODE nuevamente para editar la duración de la pausa entre pulverizaciones y seleccione el valor deseado con UP/DOWN. El mínimo es 5 segundos y el máximo es 200 segundos.

Se pueden definir hasta cinco programas. No es posible definir un programa cuyo tiempo de inicio sea anterior las 00:00 y finalice después. De ser necesario, se deberán definir dos programas, por ejemplo: 22:00-23:59 y 00:00-02:00.

Mantenga presionado SET durante 10 segundos para bloquear y desbloquear la configuración.

Mantenga presionado MODE durante 10 segundos para volver a la configuración de fábrica.

# Mantenimiento del equipo

Inspeccione el equipo periódicamente para asegurarse de su correcto funcionamiento.

Limpie la boquilla de pulverización y el mecanismo interno cada uno o dos meses (o al momento de reponer la esencia) introduciendo 1 cm alcohol 96% en la botella vacía y poniendo a funcionar el equipo a su máxima capacidad (200 s de pulverización / 5 s de pausa) por 10 a 15 minutos. Descarte el alcohol restante.

Realice el procedimiento anterior antes de guardar el equipo si no va a utilizarlo por un período de tiempo prolongado.

## Advertencias

Asegúrese de que el equipo se encuentre desconectado antes de extraer el cabezal para agregar o cambiar la esencia.

Vacíe la botella para transportar el equipo, a fin de evitar filtraciones y daños en la máquina.

No utilice líquido para difusores de varillas u otras esencias que no sean las provistas por GSD Tecnología ya que podría ocasionar daños en el equipo.